

WARTUNGS- ANLEITUNGEN

381 - 387 FR SCHMUTZFÄNGER

PN 40, PN 25



KONSTRUKTION

Dieser Schmutzfänger aus Kohlenstoffstahl wird zum Auffangen von Schmutz und Dreck in Rohrleitungen eingesetzt, u. a. in Heizsystemen. Der Einbau soll waagrecht erfolgen.

WARTUNG

Abhängig von den Einsatzbedingungen ist der Schmutzfänger in regelmäßigen Abständen zu spülen. In einer Meßzentrale ist eine Spülung vor Inbetriebnahme vorzunehmen. Dies kann über einen hierfür vorgesehenen Verschlußstopfen oder ein Ventil erfolgen oder durch Öffnen des Boden-deckels.

Reinigung des Schmutzfängers:

Bodendeckel abnehmen und Filterteil (Stellung zur Kenntnis nehmen!) herausziehen. Die Pfeilmarkierung auf dem Filter zeigt die Strömungsrichtung an, die auch auf dem Typenschild angegeben ist.

Dichtungsflächen prüfen und reinigen. Der O-Ring der Abdeckung und die Verschlußstopfendichtung sollten stets erneuert werden, wenn der Schmutzfänger sich in Heizbetrieb befindet.

ERSATZTEILE

O-Ring (EPDM)	(5)
Dichtung	(6)

Diese sind nach Schmutzfängergröße und -typ zu bestellen.

